



Hoppborgar och säkerhet

– Gör rätt och minska risken för skador

När du erbjuder en hoppborg har du ett stort ansvar för användarnas säkerhet. Om hoppborgen lämnas oövervakad kan det inträffa allvarliga olyckor. Barn har ådragit sig svåra skador när de hoppat i oövervakade hoppborgar.

Övervaka alltid hoppborgen

Du är skyldig att övervaka hoppborgen hela tiden den är uppblåst.

En hoppborg får INTE lämnas oövervakad. Om den lämnas oövervakad måste den tömmas på luft.

De som övervakar ska vara lätta att identifiera genom till exempel särskild klädsel. Om du hyr ska uthyraren förse dig med information om hur många personer som behövs för att övervaka hoppborgen samt vad dessa personer ska göra.

Du ska alltid följa användar- och säkerhetsinstruktioner”

Undvik hårda underlag

Undvik hårda underlag och se till att det är fri yta runt borgen. Ramlar någon ut från hoppborgen kan det leda till allvarliga skullskador. Exempel på hårda underlag är betong, asfalt och hårt trälaminatgolv. Utrymmet runt hoppborgen ska vara fritt från föremål som kan orsaka skada om ett barn faller ut ur hoppborgen. Exempel på föremål är staket, stolpar, möbler, skyltar och papperskorgar. Även publik ska hållas på avstånd så att övervakning möjliggörs.

Förankrad, hel och ordentligt uppblåst

Hoppborgen måste förankras för att stå stabilt och inte blåsa iväg. Se till att hårda förankringsdelar placeras så att barn inte kan ramla på dem.

Blåser det frisk vind (10 m/s), det vill säga när små lövträd börjar svaja, ska hoppborgen inte sättas upp. Det är bra att ha en vindmätare på platsen där hoppborgen ska sättas upp.

Vid frisk vind ska hoppborgar inte användas på grund av risken att de blåser iväg. Om det blåser friskt måste hoppborgen monteras ned.

Kontrollera även att hoppborgen är hel och inte har några skador. Har hoppborgen skador får den inte användas.

För att hoppborgen ska vara säker och fungera, ska den vara ordentligt uppblåst. Är den inte det kan barn ramla ur borgen eller fastna i hål som kan uppstå.

Det är viktigt att rätt fläkt används och att anslutningen fungerar. Försäkra dig om att fläkten som fyller hoppborgen har en egen strömkrets så att den inte sjunker ihop om fläktens



effekt blir för låg, om till exempel annat kopplas in på kretsen. Fläkten ska inte heller vara åtkomlig för obehöriga att stänga av.

Stötdämpande underlag

Runt hoppborgens ingångar ska det finnas stötdämpande underlag 1,2 meter ut från alla öppna sidor. Runt ingångar är risken för skador extra hög och den som övervakar hoppborgen ska ta särskild hänsyn till detta.

Stötdämpande material i form av mattor, behövs i huvudsak vid hårda underlag. Om hoppborgen ställs upp på gräs kan mattor ändå behöva läggas ut om marken är hård. Det kan också behövas stötdämpande underlag vid öppna väggar eller fönster där barn kan ta sig ut från borgen. Det

stötdämpande materialet ska gå ut minst 1,5 meter från borgen och ha stötdämpande förmåga motsvarande hur hög fallhöjden är.

Vilka krav gäller?

Kraven kommer från produktsäkerhetslagen (2004:451) och säkerhetsstandarden EN 14960 ”Hoppborgar och liknande uppblåsbar utrustning – Säkerhetskrav och provningsmetoder”. Förutom det som nämnts här, finns ytterligare krav i standarden att ta hänsyn till.

Om olyckan är framme

Se till att den som skadats får hjälp

Utrym hoppborgen under tiden om det behövs.

Om du har hyrt hoppborgen – rapportera till uthyraren

Om en olycka eller ett tillbud sker, bör detta dokumenteras så detaljerat som möjligt.

Anmäl till Konsumentverket

Olyckor som kan förknippas med en farlig vara och/eller tjänst ska anmälas till Konsumentverket. Blanketten *Underrättelse om olycka/tillbud inom tjänsteområdet* finns på <https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/salt-farlig-vara/>

Vem ansvarar för vad?

Ägare/uthyrare

Den som äger eller hyr ut en hoppborg har det övergripande ansvaret för hoppborgen. Det innefattar bland annat besiktning och underhåll. Uthyraren ska förse operatören med användar- och säkerhetsinstruktioner så att hoppborgen kan användas på ett säkert sätt.

Operatören

Är personen som är utpekad av uthyraren att ha ansvaret för hoppborgen hela tiden den används. Operatören är oftast den som står på hyreskontraktet och bör vara minst 18 år. Operatören ansvarar för att det inte är för många personer i hoppborgen samtidigt.

Assistenten

Är en person som arbetar under operatören och hjälper till vid användandet av hoppborgen med exempelvis övervakning. Assistenten bör vara minst 16 år.